

871E40LINS Texten gäller E40D

E40F där behövs ingen borrar, då ska fötternas försänkning klickas i kretskortet

1 Kylflänsen skruvas bort bak först.

2 Sedan skruvar man bort skyddsglaset fram.

3 Skruva ur dom tre skruvarna på baksidan om kylfläns,

Men obs! märk upp ett skruvhål i lampkroppen och i kylplattan där LED-dioderna sitter, då det finns flera hål i kylplattan så kan det vara svårt att få tillbaka den i rätt hål, ett med gängor

4 Plocka fram kylplattan där diodplattan och reflektorn sitter, reflektorn sitter sedan med fyra skruv,

ta ur dom och ta bort reflektorn.

5 Borra 2mm hål i linsens fyra tappar, se till att borra rakt och snabbt.

6 Skruv går inte att skruva i utan att värma skruvarna först, värm upp varje skruv tills spetsen blir nästan röd med en liten gasvärmare, skruva sedan fast linsen i kylplattan en skruv i taget.

Var noga så att varje diod kommer rakt in i linsen,

och att varje skruv drar, man får bara en chans att skruva fast linsen,

innan skruven kallnar,

skruvar man in skruvarna utan att värma upp skruvarna så spricker linsen.